

各種製品の使用方法

エプソン用 エコタンク対応 互換ボトル (KSU/HSM 互換)



ご注意ください


- ・ノズルの先端のシールを外す際は、インクがはねる場合がございます。
- ・インクボトルの側面を強く持つとインクが飛び出て衣類や手を汚してしまう可能性がございます。
- ・できるだけ、プリンターのタンクが空になってからインクを補充し、1回で使い切るようにしてください。
- ・プリンターの注入口に記載されているカラーと補充したいインクボトルのカラーをしっかりご確認のうえ作業をはじめてください。

- 1 インクボトルのフタを開け、ノズル先端のシールをはずしてください。



- 2 インクを補充したい色の場所を確認し、ノズルとプリンターにある注入口を合わせてインクを補充してください。

※まっすぐに立てて挿してください。
無理にボトルを押して早く入れようとしないでください。



- 3 インクの注入は、プリンターのタンクが満タンになると自動で止まります。メモリの限界線まで入ったことを確認し、ゆっくりとボトルを抜いてください。
※インクが垂れる可能性がありますのでご注意ください。

4 プリンターのインクボトルをしっかりと締めて、完了です。

ご使用後の保管方法

- 一度で1本のボトルを使い切らなかった場合は、ふたを閉めて保管してください。
- 必ずボトルを立てたまま、保管してください。横向きに保管するとインクが漏出します。**
- インクは開封後、半年以内に使い切ってください。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。