

カードケース型ワイヤレス充電器 取扱説明書

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

各部名称



製品仕様

商品名	カードケース型ワイヤレス充電器
型番	CD01
サイズ	折り畳み時：約 95 × 65 × 10mm 使用時：約 95 × 65 × 85mm
重量	約 77g
入力	9V/2A
素材	PC/ABS
スマートフォン出力	5W/7.5W/10W/15W(最大)
コネクトタイプ	USB Type C
セット内容	充電器本体 / USB ケーブル (Type-C) ※本製品には電源アダプターは付属しておりません。

はじめに

- 付属のUSBケーブルを本体のType-C差込口に差し込みます。
 - USBケーブルを電源アダプター(別売)に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込みます。
 - スマートフォンを、スマートフォン充電エリアに正しく配置すると充電が開始されます。
- ※スマートフォンをケースの上から充電する場合、スマホケースの厚みや素材によってうまく吸着せず充電が出来ない場合がございます。

△ 注意事項

ご使用の前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

注意事項を守らずに使用した場合や、それにより発生した事故に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- ・本製品のカードケースはカード1枚での使用を推奨しております。
複数枚を入れると変形や破損などの原因になる恐れがありますのでご注意ください。
- ・本製品を使用する際、30W以上の出力のあるACアダプターをご使用ください。
出力の低いACアダプターだと充電速度が遅くなる場合がございます。
- ・本製品をご自分で修理、分解、改造しないでください。
- ・本製品を直射日光が当たる場所や高温多湿の環境で使用しないでください。
また、周囲の温度を45度以下にしてください。
- ・本製品を火や水に近づけないようにしてください。
また水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。
(風呂場、台所、水辺では使用しないでください。火災や感電などの原因になる恐れがあります。)
- ・本製品と充電するデバイスの間に金属物をはさまないでください。
- ・磁器に弱いものを近づけないでください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所で、本製品を保管、使用してください。
- ・使用中は充電部が温かくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
- ・本製品を不安定な場所(ぐらついた台や傾いた場所など)に置かないでください。
- ・異常を感じた際は、充電ケーブルを抜いて下さい。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品に電源アダプターは付属しておりません。
- ・コネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。
火災の原因になる恐れがあります。定期的にごみやホコリを取り除いてください。

1年 保証

【保証期間】

購入日から1年

【保証対象】

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、
ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。
事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。
お伺いした内容を元に保証対象か判断させていただきます。

- ①ご注文店舗: _____
- ②ご注文日: _____
- ③ご注文番号: _____
- ④ご注文者名: _____

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・本製品を使用中にデータが消失した場合
- ・誤った使用や不注意による事故、または破損が生じた場合
- ・ご使用中に生じた外観の変化(小さな傷などを含む)