

ご使用前に必ずお読みください

本製品に同梱のSDカードは、出荷前の検品工程でテスト時のデータが記録されている場合があります。そのため、カメラによってはSDカードが正常に認識されず、エラーメッセージが表示される可能性があります。SDカードが不認識の場合には、お手数ですが以下の手順に従って**初期化（フォーマット）**を行ってからご使用ください。

初期化（フォーマット）の方法

- ①同梱のSDカードをカメラ本体に挿入します。**SDカードは印字面が画面と同じ面になるよう向きに注意**してください。SDカードが挿入された状態で電源を入れます。
- ②「**設定**」のアイコンをタップします。
- ③スクロールした2枚目の画面「**フォーマット**」を選択し、「**確認**」を押します。



裏面の操作でSDカードが初期化(フォーマット)され、正常に認識・ご使用いただけます。

※フォーマットを行うと、SDカード内のデータはすべて削除されます。別の端末でSDカードを使用していた場合など、必要なデータがある場合には、事前にバックアップを取ってから実施してください。

初期化してもSDカードが認識されない場合

以下の手順をお試しく下さい。

- 本体の電源を切り、SDカードを抜き差ししたうえで再起動してください。
- 他の機器（PC・スマホなど）での差し替えで認識されるかご確認ください。

型番：KSP-S01

キッズスマホ

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。
読み終わった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

ホーム画面・各部名称



アプリ名称

① ②



カメラ



ビデオ

③ ④



音楽



設定

⑤ ⑥



アラーム



アルバム

⑦ ⑧



音声録音



計算機

⑨ ⑩



日付/時刻



タイミン

⑪ ⑫



タイマー



ストーリー

⑬ ⑭



ラビリンス



飛行機

⑮ ⑯



倉庫番



テトリス

⑰ ⑱



蛇ゲーム



パズル

⑲ ⑳



ABC



背景

㉑



ペイント

- | | | | |
|--------|------------|--------------|--------|
| ① カメラ | ⑦ 音声録音 | ⑬ ラビリンス(ゲーム) | ⑲ 英語 |
| ② ビデオ | ⑧ 計算機 | ⑭ 飛行機(ゲーム) | ⑳ 背景 |
| ③ 音楽 | ⑨ 日付/時刻 | ⑮ 箱押し(ゲーム) | ㉑ ペイント |
| ④ 設定 | ⑩ ストップウォッチ | ⑯ テトリス(ゲーム) | |
| ⑤ アラーム | ⑪ タイマー | ⑰ 蛇(ゲーム) | |
| ⑥ アルバム | ⑫ ストーリー | ⑱ パズル(ゲーム) | |

製品仕様

型番	KSP-S01
サイズ	約 65×110×15(mm)
重量	約 107g
スクリーンサイズ	約 43×57mm
解像度	写真：48M/20M/24M/20M/18M/16M 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1M 動画：1080P/720P/VGA
素材	PC+ シリコン
充電時間	約 2 時間
バッテリー容量	600mAh
電源	DC5V/1A
拡張ストレージ	最大 64G まで
セット内容	本体 / Type-C 充電ケーブル / SD カード

充電方法

- ①付属のType-C充電ケーブルを本体のType-C充電ポートに差し込みます。
- ②Type-C充電ケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。
- ③充電中はインジケータライトが赤色に点灯し、充電が完了するとインジケータライトが白色に点灯します。

使用方法

ご使用前に

本製品のディスプレイ部分には、キズ防止のため透明な保護フィルムが貼付されています。ご使用前にフィルムをはがしてからお使いください。

電源のオン/オフ

- ・電源オン：主電源を画像のように左側にスライドし
電源ボタンを2秒間長押し
- ・電源オフ：電源ボタンを2秒間長押し


※電源を入れる前に、主電源が左側になっていることを確認してください。






各種モード使用方法

《カメラ》

● 写真撮影

・「」を押すと写真が撮影できます。


● フォトフレーム・フィルター

・「」を押し「」または「」を押すと、フォトフレームとフィルターを切り替えることができます。

● ズーム機能

・スクリーンを上にはスワイプするとズームイン、下にはスワイプするとズームアウトができます。(5倍まで)


● アルバム


・「」を押すと、撮影した写真や動画を閲覧できます。



《ビデオ》

● 動画撮影

・「」を押すとビデオ録画が開始され、もう一度押すと録画を停止できます。

・「」を押すと撮影した写真や動画を閲覧できます。



《音楽》

● 音楽再生

- ・ 「◀」前の曲へ、「▶」次の曲へ
- ・ 「⏸」一時停止/再生
- ・ microSDカードに入れた音楽を再生できます。


《設定》

①上下にスワイプして、設定したい項目を選び、タッチで選択します。

②項目を押すと詳細が表示されますので、タッチで選択します。戻る際は「ホームボタン」を押すと戻ることができます。

《アラーム》

● アラーム設定

- ・ 「▲」または「▼」で時刻を選択
- ・ でアラームのオン/オフ
- ・ 「◀」または「▶」でアラームの種類を切り替え
- ・ 「」で設定を保存

《アルバム》

● アラーム設定

- ・ 「◀」または「▶」で前後の写真/動画を閲覧できます。
- ・ 「」で単一削除、「」で全削除できます。
- ・ 「⏸」で再生/一時停止

《音声録音》

- ・「」を押すと録音が始動され、もう一度押すと録音を終了できます。
- ・「」で録音リスト表示、「」で再生/一時停止
- ・「」で単一削除、「」で全削除できます。

《計算機》



- ・数字をタッチして計算を行うことができます。

《日付/時刻》



● 日付/時刻の設定

- ・日付/時刻のアイコンを押します。スクリーンをスワイプし、日付/時刻の設定ができます。


《ストップウォッチ(タイミング)》

- ・「」スタート/ストップ
- ・「」リセット




《タイマー》

- ・「」スタート/ストップ
- ・「」リセット
- ・時間をタッチすると、タイマーの時間を変更できます。

《各種ゲーム》

- ・ディスプレイを上下左右にスワイプしてゲームができます。




《ストーリー》

- ・SDカードに入れたストーリーを再生できます。
- ・「」で再生/一時停止
- ・「」で前の曲へ、「」で次の曲へ
- ・ストーリー機能は音楽機能と同様に音声ファイルを再生できます。音楽用とストーリー用でフォルダを分けて管理することで、用途に応じた再生がスムーズに行えます。

《英語》

- ・左右にスワイプしてアイコンをタッチすると動物/フルーツなどの英語が表示されます。

《背景》

- ・「」または「」で背景を変更できます。
- ・「」で設定を保存

《ペイント》

- ・ペンやステッカーで好きな絵を描いたり落書きができます。

《写真/動画の出力方法》

- ①付属のType-C充電ケーブル使用して本製品をPCに接続すると、USBドライブが表示されます。
- ②接続後、パソコンにUSBドライブが表示されます。
- ③USBドライブ内に保存されているフォルダを開くと、撮影した写真や動画ファイルを確認・コピーできます。

注意事項

必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品をご自身で修理、分解、改造しないでください。
- 本製品をかじったり口に入れたりしないでください。
- 本製品を直射日光が当たる場所や高温多湿の環境で使用しないでください。また、周囲の温度を 45 度以下にしてください。
- 本製品を火や水に近づけないようにしてください。また水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。
(風呂場、台所、水辺では使用しないでください。火災や感電などの原因になる恐れがあります。)
- ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
- 本製品を不安定な場所（ぐらついた台や傾いた場所など）に置かないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- コネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。火災の原因になる恐れがあります。定期的にごみやホコリを取り除いてください。

注意事項

【保証期間】

購入日から1年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ①ご注文店舗：
- ②ご注文日：
- ③ご注文番号：
- ④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版はQRコードを読み取っていただき、WEB取扱説明書をご覧ください。