

型番：KSW-S073

キッズスマートウォッチ 取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。読み終わった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

各部名称



製品仕様

型番	KSW-S073
サイズ	約 56×40×13 (mm)
重量	約 43g
素材	ABS
セット内容	キッズスマートウォッチ本体 / USB ケーブル
ディスプレイ	1.83 インチ IPS タッチスクリーン
画面解像度	240×284
ビデオ解像度	176 x 174
ストレージ容量	128Mb
画像形式	JPG
ビデオ形式	AVI
バッテリー	400mAh リチウムイオン電池

ご使用前に

- ・本製品のディスプレイ部分には、キズ防止のため透明な保護フィルムが貼付されています。ご使用前にフィルムをはがしてからお使いください。
- ・スマートウォッチをご使用する前に、まず本体背面の主電源ボタンをONにスライドしてください。主電源ボタンがOFFの状態では、起動しません。
- ・ご使用前に必ず充電してください。
- ・電池の劣化を防ぐために、長期間使用しない場合は、定期的に充電してください。
- ・充電中にスマートウォッチは使用できません。

使用方法

- ・ホームボタンを長押し：電源オン/電源オフ
- ・電源オンの状態でスクリーンを上スクロールすると、メインメニューに入ります。
- ・各機能の使用中に1つ前の画面へ戻る場合は、画面を右にスワイプしてください。

充電方法

付属のUSBケーブルをスマートウォッチ本体のType-C充電ポートに差し込みます。

USBケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。

《充電中》

充電アイコン内の緑色のインジケーターが段階的に満タンになっていきます

《充電完了》


充電アイコン内の緑色のインジケーターが満タンな状態になります


※充電をしながら使用はできません。

※付属のUSBケーブルを使用して、5V/1AのACアダプターで充電してください。規格外のACアダプターを使用すると故障になる恐れがあります。

機能紹介


1. カメラ


 をタップすると、撮影ができます。

 をタップすると、保存済みの写真を確認できます。

オプションをタップすると、閲覧/並び替え/削除/画像情報の確認を行うことができます。

2. ビデオ



 をタップすると録画開始、もう一度タップすると停止します。


 をタップすると、保存済みの写真を確認できます。

3. 電卓

基本的な数学計算ができます。


4.アラーム

  をタップすると、ON/OFFの切替ができます。

 をタップすると、詳細設定が可能です。

【設定内容】

アラーム音：

 をタップすると3種類のアラーム音を選択できます。

時間設定：

中央の数字を上下にタップして変更できます。

5.カレンダー

上下スワイプで月の切替ができます。

※日付の表示が違う場合は、「設定」で日付を調整してください。

6.設定

ホーム画面壁紙：5種類から選択できます。

日付：年/月/日を設定できます。

時間設定：時刻を設定できます。

ストレージ：SDカードおよび本体容量を確認できます。


リセット：データの初期化を行います。

明るさ：画面の明るさを調整できます。

音量：音量の調整ができます。



7.歩数計

 をタップすると開始し、 をタップすると一時停止します。

 をタップすると、カウントがリセットされます。（※停止時のみ）

8. ゲーム

10種類のゲームがインストールされています。

画面左右の   をタップしてゲームを選択し、画面をタップすればゲームに入ります。

■GRABGOOD

右と左をタップして荷台を動かし、多くのコインをゲットしましょう

■TIME MASTER

デジタルとアナログの時間が同じか確かめましょう

■SHAPES

右上にある見本の形と同じ形を探してみましょう

■ALPHABET EDUCATION

大きいアルファベットと同じ読み方の小さいアルファベットを選びましょう

■NUMBER PUZZLE

上にある数字になるようにパズルを並べて完成させましょう

■MATH TIMER

時間がなくなる前に、足し算や引き算の問題を解いてみましょう

■LETTER MATCHING

下に出てくるアルファベットと同じものを選びましょう

■FIND THE HEAVIEST ONE

二つのシーソーを見比べて、一番重いフルーツを当てましょう



■CARD MEMORY


カードを2枚ずつめくって、同じ絵を探してみましょう


■ ANIMAL MEMORY

動物のイラストと名前が合っているか当ててみましょう



9. 録音


左下の  をタップすると録音開始、 をタップすると録音停止ができます。

 をタップすると、録音した内容を再生できます。

 をタップすると、録音ファイル一覧を確認できます。ファイルを再生/削除できます。


10. ストップウォッチ



 をタップすると一時停止、 をタップすると再開します。


 をタップすると、カウントがリセットされます。

11. タイマー

画面上の数字をタップしたあと、数字の上下をタップしタイマーの時間を設定できます。

 をタップすると、タイマーが開始されます。

 をタップすると一時停止し、 をタップすると再開します。

 をタップすると、カウントがリセットされます。

12. ライト

「OFF」の状態が消灯

タップで「ON」の状態にすると点灯します。

写真の転送について

以下の手順で写真の転送を行ってください。

- ① スマートウォッチ本体の電源をオフにします。
- ② スマートウォッチ本体とPCをUSBケーブルで接続してください。
- ③ PC上でスマートウォッチ内の写真フォルダを表示し、PCのフォルダに保存してください。

時計文字盤の変更について

ホームボタンを押して時計文字盤画面に入ります。画面を長押しすると、文字盤のデザインを切り替えることができます。文字盤は全部で10種類あります。



お手入れ

本体にほこりや汚れが付着した場合は、柔らかい布を軽く湿らせてやさしく拭き取ってください。

カメラレンズは常に清潔に保ってください。撮影した写真がぼやけている場合は、レンズにほこりや汚れが付着している可能性があります。

以下の方法でお手入れを行ってください。

- ① レンズ表面に付着したほこりを軽く吹き飛ばしてください。
- ② 乾いた柔らかい布でやさしく拭き取ってください。

廃棄について



Li-ion

本製品にはリチウムイオン
充電電池を内蔵しています。
安全にご使用いただくた
め、下記の点にご注意く
ださい。

- 絶対に分解して電池を取り出さないでくだ
さい。
- 廃棄の際は、分解せず、各自自体の指示に
従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の社内など高温になる場所に
放置しないでください。

注意事項

- ・本製品を分解しないでください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・肌に異常（かゆみ・かぶれ等）を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・水などの液体に濡らさないでください。
- ・湿気の多い場所、ホコリが多い場所、直射日光が強く当たる場所、高温になる場所での使用や保管を避けてください。
- ・ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
- ・本製品に電源アダプターは付属しておりません。
- ・充電中以外は、充電ポートのゴムカバーを閉じ、ほこりや水が入らないようにしてください。
- ・充電は保護者の管理のもとで行ってください。
- ・ベルトはきつく締めすぎず、適度なゆとりをもって装着してください。
- ・充電完了後は充電ケーブルからウォッチを取り外してください。充電完了後も過度に充電を続けるとバッテリーの故障の原因になります。

1年保証

【保証期間】

購入日から1年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。

事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ①ご注文店舗：
- ②ご注文日：
- ③ご注文番号：
- ④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- 本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある
- 付属品の破損や紛失