


# 各種製品の使用方法

リコー (RICOH) 用 (SP C710/SP C740) トナーカートリッジ



※イメージ画

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けください。

- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4~5回優しく振ってください。
- 3 トナーカートリッジを水平にし、カートリッジ本体に付属している保護テープをはがしてください。  
※保護テープが付属していない場合は、 4 に進んでください。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。
- 5 セットしたトナーカートリッジがプリンターに合うように青いレバーを回転させてロックしてください。  
プリンターのカバーを閉じて交換完了です。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。