

各種製品の使用方法

京セラ用 トナーカートリッジ

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けください。

- 1** プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2** 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4~5回優しく振ってください。
- 3** 「PULL」シールをはがしてください。
※「PULL」シールが付属していない商品もございます。その場合はそのまま4へ進んでください。
- 4** 保護カバーを外してください。
※保護カバーが付属していない商品もございます。その場合は5へ進んでください。
- 5** トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。
- 6** セットしたトナーカートリッジをレバーでロックしてください。
プリンターのカバーを閉じて交換完了です。



トナーと廃トナーBOXがセットになっている商品をご購入の場合、廃トナーBOXも交換してください。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。