



各種製品の使用方法

名称

メーカーによって名称が異なりますが、すべて同じ用途です。

エプソン : 廃トナーボックス
ブラザー : 廃トナーボックス
キヤノン : 回収トナー容器
リコー : 廃トナーボトル
NEC : トナー回収ボトル
富士ゼロックス : トナー回収ボトル
(富士フィルムビジネスイノベーション)

以下では総称として 廃トナーボックス と記載いたします。

互換廃トナーボックス ご使用上の注意

廃トナーボックスとは、主に印刷時に出る余分なトナーをためておくためのボックスです。そのため、廃トナーがこぼれることがありますので、**交換の際には傾けないでください。使用済みのボックスには必ず付属のふたを取り付けてください。**

■WT-722/LPC3H17/CWAA0773/PR-L9100C-33
PR-L5800C-33/PR-L4C150-33/CWAA0915/CWAA1003
WT-220CL / WT-223CL■

◇交換の際に用意するもの

- ・新聞紙など（交換の際の汚れ防止のため）
- ・使用済みの廃トナーボックスをいれるビニール袋

◇プリンター画面の指示やプリンター取扱い説明書に従って交換してください。



注意点

- ・印刷中は交換しないでください。トナーが漏れることがあります。
- ・交換後、使用済み廃トナーボックスはビニール袋に入れるまで傾けないでください。
- ・廃トナーボックスは再利用できません。交換メッセージが表示された後は必ず新しい廃トナーボックスと交換してください。
- ・使用済みの廃トナーボックスを火中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ・トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し汚れが取れなくなることがあります。
- ・使用済みの廃トナーボックスは必ずふたをしてください。廃トナーボックスには、ふたが付属しています。付属の蓋を取り付けないと、トナーがこぼれることがあります。

使用済み廃トナーボックスについて

使用済みの廃トナーボックスはビニール袋に入れ、廃棄をお願いいたします。
(インク漏れにお気を付けください)
廃棄方法は法人と個人の場合で異なりますので、ご確認ください。

●個人で廃棄する場合

お住まいの地域の条例や自治体のルールに従って廃棄してください。

●法人で廃棄する場合

産業廃棄物扱いになりますので産廃業者にご連絡頂き、廃棄物処理を依頼していただく等、法令に従って廃棄してください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。