


各種製品の仕様方法

エプソン用 (MUG/MED/RDH/IC50/IC69 他) 互換カートリッジ



対象インク型番


IC46	IC50	IC61	IC62	IC65	IC69
IC74	IC75	IC76	IC78	IC84	IC86
RDH	MUG	MED	IB07	IB09	IB10




※形状は異なりますが、
名称・性能は同じものとなります。

PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、
プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。







- 2** 黄色い（PULL）シールを上向きにしたままシールをはがしてください。
（インク漏れにお気を付けください）



- 3** ラベルの向きを確認してプリンターに「カチッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押してセットしてください。



※「純正品ではない」というメッセージは、プリンターの仕様で表示されてしまいます。

※交換例：MUG・EW-452A

（交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです）



インク吐出口の透明のフィルムは、はがさないでください

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。

