

型番：P23

スマートタグ

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。
読み終わった後も取扱説明書は大切に保管してください。

製品仕様

型番	P23
サイズ	約 32×32×8.5mm
重量	約 8g
材質	PC
対応電池	CR2032
連続使用期間	約 1 年
防水レベル	IP66
対応機種	iPhone : iOS 18.0 以降 iPad : iPadOS 18.0 以降 Mac : macOS Big Sur 11.3 以降 Apple Watch : watchOS 8 以降 ※iOS 18.0 以上の OS 搭載の iPhone でも一部使用できない機能があります。
対応アプリ	探す (Apple Find My)
Bluetooth	V5.2

セット内容



- スマートタグ本体
- 取扱説明書

使用方法

電源をオンにする

絶縁フィルムを
取り外すと電源が入り、
音が鳴ってペアリング
モードになります。



※電源をオフにするには電池を抜く必要があります。


アプリ接続方法



Works with
Apple Find My

【Apple】
IOS「探す」アプリに対応



スマートタグの電源をオンにして
iPhoneで「探す」アプリ
を開きます。

「持ち物を探す」を選択して、
「持ち物を追加」をタップします。

「その他の対応している持ち物」
を選択します。

3



「持ち物を探索中」と表示され、**P23** という名前のデバイスが検出されます。
「**接続**」タップします。


4



任意のスマートタグの**名前**を**入力**して、「**続ける**」をタップします。



任意の**絵文字**を選択して、**「続ける」**をタップします。



設定が完了すると、マップ上にスマートタグの場所が表示されます。

※より詳細な「探す」アプリの使用方法についてはAppleの公式サポートサイトでご確認いただけます。

電池の交換方法

①本体背面の凹凸部分に爪または指をかけ、反時計回りに回してください。




②背面が持ち上がったら、内部の電池を取り外します。

③新しい電池を、+極が上になるように正しくセットしてください。



④蓋を閉める際は、表面と裏面の文字の向きが同じになるように回して固定してください。背面を押し込みながら回すとスムーズに閉めることができます。



注意事項

必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 小さなお子様やペットが本製品を誤って飲み込まないように、手の届かない場所に保管してください。万が一飲み込んだ場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。
- 分解・修理・改造は行わないでください。
- 強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 電池の取り扱いにはご注意ください。破損・発熱・液漏れの原因になります。
- 湿気の多い場所、ホコリが多い場所、直射日光が強く当たる場所、高温になる場所での使用や保管を避けてください。
- 本製品はご自身の所有物に対してのみ使用してください。他人または他社の同意なく位置情報を取得する行為は、
- 日本国内の法令により禁止されています。
- 使用済み電池は自治体の指示に従って廃棄してください。電波干渉が多い場所（電子レンジ・Wi-Fi ルーター付近など）では通信が不安定になることがあります。
- 電池交換は必ず同規格の CR2032 電池を使用してください。

※子供やペットの誤飲防止のため、取り外した電池はすぐに片付けてください。

1年保証

【保証期間】

購入日から1年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ①ご注文店舗：
- ②ご注文日：
- ③ご注文番号：
- ④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版はQRコードを読み取っていただき、WEB取扱説明書をご覧ください。