

各種製品の使用方法

OKI用 ドラムカートリッジ

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターからドラムカートリッジを取り外し、トナーカートリッジのロックレバーを回転させ、トナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいドラムカートリッジを袋から取り出し、黒い保護シートを外します。
- 3 ドラムカートリッジを両手でもち、プリンターに静かにセットしてください。
- 4 プリンターに合うようにトナーカートリッジの青いレバーを回転させ、ロックしてください。
プリンターのカバーを閉じて交換完了です。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。