

各種製品の使用方法

エプソン用 感光体ユニット

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターから交換したいカラーの掃除棒を取り出してください。
※交換用パッドは同梱していません。
- 2 交換したいカラーの感光体ユニットを取り外してください。
- 3 プリンターに付属している露光窓（ガラス面）の汚れを取り除くために、つまみを左右にひいてください。（一往復）
- 4 掃除棒を元に戻し、新しい感光体ユニットを袋から取り出し、黒い保護シートを外してください。
- 5 感光体ユニットをプリンター指定位置に、奥まできっちりとセットし、フロントカバーを閉じて交換終了です。



ご注意ください

筒状になっている紫色の部分には触れないようにしてください。
印字不良の原因になる可能性があります。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。