

各種製品の仕様方法

エプソン用 互換インクパック

インク交換の際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクパックを準備し、プリンターから使用済みパックを取り外します。
- 2 インクパックを10回ほどよく振ってからセットしてください。
※ICチップは触れないようにお気をつけください。

使用後は

インクパックに付属しているリング、またはラベル下の取っ手を引いて取り出してください。

※2020年4月頃より仕様変更

リングタイプ



取っ手タイプ



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。