



猫耳ヘッドセット 取扱説明書


1. 同梱物一覧

- ヘッドセット本体
- USB ケーブル (Type-C)
- 取扱説明書 (本紙)
- デュアル約 1m オーディオジャックケーブル

2. 製品仕様

- 商品名：猫耳ヘッドセット
- 型番：HZ-BT612
- 本体サイズ：W 約 160mm × H 約 200mm × D 約 70mm
- 通信有効距離：約 10m
- ヘッドセットの連続使用時間：約 10 時間
- ヘッドセットの充電時間：約 2 時間
- 再生時間：LED ライト点灯時 約 6 時間 / LED 消灯時 約 15 時間
※ペアリングするデバイスや使用環境によって、ヘッドセットの稼働時間は異なります。
- 充電電圧：3.7V ~ 5VDC
- Bluetooth Version：V5.1
- Bluetooth 周波数：2.402 - 2.480 GHz

3. 各部名称



- 電源 ON/OFF ボタン
電源ボタンを ON にスライドすると電源が入ります。
電源ボタンを OFF にスライドすると電源が切れます。
- 再生 / 停止ボタン
『▶||』ボタンの長押しで Bluetooth の接続 / microSD カードによる音楽再生 / ラジオモードに切り替えることができます。
再生 / 停止ボタン：『▶||』ボタンを 1 回押しと通話をするすることができます。長押しで通話拒否をすることができます。
リダイヤルする：『▶||』ボタンを 2 回押しと直前にかかってきた / かけた電話番号へ電話をすることができます。
LED ライトのオン / オフ：『▶||』ボタンを 3 回押しと LED ライトのオン / オフの切替ができます。
- 音量調整 (大) ボタン
『▶+』ボタンを短く押しと音量を上げることができます。長押しで 1 つ次の曲に進みます。
- 音量調整 (小) ボタン
『▶-』ボタンを短く押しと音量を下げるすることができます。長押しで 1 つ前の曲に戻ります。

4. Bluetooth ペ어링方法

- ①電源ボタンをONにスライドしてヘッドセットを起動します。
- ②接続するスマートフォンの設定からBluetoothを選択してください。
- ③接続可能なデバイスから「HZ-BT612」を選択し、ペアリングします。
- ④スマートフォンの設定後『▶II』 ボタンを長押しし、ヘッドセットから「コネクトと聞こえたらペアリング成功です。

5. microSD カードを使った音楽再生方法

- ①ヘッドセットに音楽データの入ったmicroSDカードをmicroSDカードスロットに差し込みます。
- ②『▶II』 ボタンを長押しし、ヘッドセットから「ミュージックプレイモード」と聞こえたら再生することができます。

6. ラジオモード

- ①『▶II』 ボタンを長押しし、ヘッドセットから「ラジオモード」と聞こえたらラジオを聞くことができます。
- ②『▶II』 ボタンでラジオ局が変更可能です。FM/AMのラジオモードを聞くことが可能です。

7. ヘッドセット充電方法

購入後初めてヘッドセットを使用する際は、バッテリーを充電してください。

- ①USB ケーブルを、ヘッドセットの充電ポートに差し、PCのインターフェイスに接続します。
- ②ヘッドセットの充電ライトが赤く点灯している場合は充電中です。
充電ライトの点灯が消えたら、充電完了となります。

8. 使用上の注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害や、データ損失については、一切の責任を負いかねます。
必ずお客様自身でバックアップをお取りください。
- 本製品は、Bluetooth 対応のすべての機器との動作確認を保証したものではありません。
- お客様ご自身による修理・分解はしないでください。
- 本製品が濡れているときは、絶対に充電しないでください。
感電の恐れやショートなどによる火災・故障の原因になります。
- 10 時間以上の連続充電はしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

1 年 保証

【保証期間】

ご購入商品の到着日から1年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。

事前に右記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ①ご注文店舗： _____
- ②ご注文日： _____
- ③ご注文番号： _____
- ④ご注文者名： _____

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある
- ・付属品の破損や紛失

ご不明な点や初期不良などのお問い合わせの際は
ご購入店舗 / ご注文番号 / 型番 をご用意の上ご購入店舗までご連絡ください。